

Aflæsning batteri tilstand på SI-card11 og SIAC1

kræver en aflæser enhed i udvidet protokol

Under indstillinger brug **opsæt SIAC, card11**, her kan du også ændre længde og blink frekvens

