

Startur I Start enhed

Denne funktion er anvendelig så man kan have en fremkald pip og start pip for dem der skal styre starten

Sportident BSx7/8 med firmware 614. har ny funktion

Start ur funktion kan aktiveres.

STARTUR funktion kan aktiveres hvis enheden er programmeret som **start** enhed

Aktiver **start enheden** ved brug af **service/off brikken**

Sørg for enheden er synkroniseret med si-master enheden så tiden er rigtig til løbet

Den har nu 3 stillinger der skiftes mellem med service/off brikken som følger.

1. **Service mode** (Display "**SERVMO**")

Denne funktion er normal ved brug af enheden som **start enhed**

Går tilbage til standby mode efter 10 minutter (Display off),

Husk at putte en løber brik i for at aktivere den tid som enheden er aktiv.

Stillet via si-master enheden, husk clear først !

2. **Start clock** (Display "**STACLK**")

Display viser skiftevis tid og "**STACLK**" og bliver i denne i hele brugstiden.

3. **Standby mode** (Display off)

Når enheden er i **start ur mode**, bipper den 5 sec før hvert hele min:

beep beep beep beep beeeep. Start funktionen til brik virker stadig, men anbefales ikke man bruger når den bruges som **startur**,

enheden bruger lidt mere strøm når bip og lys er aktivt

Mogens Jørgensen

Sportident