

Startur med tablet ARCHOS familypad 2

Instruktion for brug

Opladning af tablet:

tilslut strømforsyningen til stikket på siden, rød lampe lyser medens opladning, bliver grøn når opladet

Opladning af ekstern højttaler:

tilslut spec. usb kabel **til line/dc** indgangen, og den anden ende USB A stik til en usb strømforsyning 5 volt, eller anden usb port med strøm, rød lampe lyser indtil den er opladet, herefter slukker den.

Ved brug:

Tilslut den eksterne højttaler til **mini Jack** lyd udgangen på tablet, markeret med hovedtelefon symbol

Start tablet ved at holde tænd / sluk knappen nede til der kommer logo på skærmen, afvent den er startet op.

Sæt højttaleren på on blå lampe lyser, hold knappen mellem + og – knappen, nede til lysdioden skifter til grøn, tryk på + tasten til lyden er ønsket styrke, på – knappen kan lyden skrues ned

Når computeren viser ikoner så find frem til det vindue med ikon med **indstillinger** og **O-clock**

Tryk på **indstillinger** og find frem til **Dato og tid** der må ikke være hak i **automatisk dato og tid**

Check dato om den er ok, **angiv tid**, find frem til en si enhed og aflæs tiden på display i bunden,

NB. enderne skal være synkroniseret med si-master enheden til det aktuelle løb før dette gøres, tryk på **angiv tid**, stil tiden og når tiden er den samme på sec. så tryk **udført**.

Tryk pil tilbage så du kommer til o-clock ikonen tryk på denne og kontroller tiden er ok med si enheden

Med de 3 lodrette prikker kan du sætte starturet op ved tryk på **settings**

Ønsker du at bruge det til fremkald trykkes på **prestart time** (fremkald) og antal min stilles,

Ønsker du titel øver på uret så tryk **show title** og derefter **edit title**

Ønsker du spec stat interval så tryk **choose interval** kan stilles på alt fra 10 sec. til 120 sec.

Når alt er indstillet så tryk pil tilbage

Og så er uret klar til at bruge

Når man er færdig

Slukkes uret: ved at holde **tænd/sluk knappen** nede til der kommer en menu på skærmen

Tryk på **sluk** og godkend med **ok** til du vil slukke tablet

Højttaleren: ved at sætte **on/off** knappen på **off**,

Kablet mellem tablet og højttaler fjernes

Sørg for at tablet og højttaler er opladet og slukket inden aflevering

Mogens Jørgensen

Sportident

40564496