

SPORTident – stræktidsprinter

I det følgende er de vigtigste funktioner ved brug af stræktidsprinter kort forklaret. For yderligere informationer henvises til manualen, der er vedlagt i printer-kufferten.

Strømforsyning / Batterier

Printeren kører ca. dobbelt så hurtigt på strømforsyning som på batterier, og det anbefales derfor at anvende strømforsyning ved terminslisteløb o.lign. Til træningsløb m.v. er udskrift med batteritilslutning dog tilstrækkeligt, og det er jo også sjældent man har strøm ved denne type løb.

Opladning

Sørg for at oplade batteriet inden løbet – gøres ved at trykke på tænde-knappen og holde denne nede i 6-7 sekunder indtil den grønne lampe blinker. Derefter slippes knappen, og så længe lampen blinker oplades batteriet. Når batteriet er fuldt opladet lyser lampen konstant.

Når printerens ikke er i brug aflades batteriet. Pil det derfor ud når printerens ikke er i brug, og sæt det i igen når den skal bruges. Dette gælder uanset om den skal køre på strøm eller batterier.

Tilslutning til Brikælser

Det lille ”telefonstik” tilsluttes i højre side af printerens – forrest under gummi-lappen. Dernæst tilsluttes den anden ende af ledningen til den sorte aflæser-enhed – den lille kontakt på stikket skal vende hen mod det stik den sættes sammen med – ellers er der ikke forbindelse...

Når det hele er samlet tændes aflæserenheden med magneten og printerens tændes på den forreste af de to knapper.

Herefter skulle printerens gerne virke – test dette ved at aflæse en tilfældig brik – printerens udskriver nu en stræktidsliste med det der måtte være på brikken – også selvom der ikke er klippet nogle poster siden brikken sidst blev clearet.

Tilslutning til PC

Det lille ”telefonstik” tilsluttes i højre side af printerens – forrest under gummi-lappen. Dernæst tilsluttes den anden ende af ledningen til en ledig COM-port på en computer i netværket – evt. den samme som er tilsluttet en af de røde aflæserenheder i målet (men dette kræver at denne PC har mindst to COM-porte). Fra menuen <Læs SI-brikker> i OE200x/OS200x/... vælges <Automatisk udskrift> (...af stræktider), og der vælges derefter udskrift på stræktidsprinterens (kræver at denne er installeret som printer i Windows under <Kontrolpanel>+<Printere>+<Tilføj printer>...

Endvidere kræves for at få dette til at virke at opsætningen af dip-switchene for selve printerens ændres – se printermanualen side 23. HVIS disse indstillinger ændres SKAL de ændres tilbage igen inden aflevering af udstyret, således at den almindelige brug med direkte udskrift via brikaflæser til printerens fungerer!

Simple resultatister

Printerens kan lave en helt simpel resultatliste, hvor alle aflæste brikker printes med briknummer og samlet tid – med hurtigste tid første osv. For at undgå at listen indeholder en masse gamle tider skal hukommelsen i aflæsningsenheden først cleares, hvilket gøres med den lille specialbrik ”Clear memory”.

Herefter kan på et vilkårligt tidspunkt udskrives resultatliste for alle brikker der er aflæst efterfølgende – uanset bane m.v., som printerens jo ikke har information om.

Skift af papirrulle

Vend bunden opad og skub plastik-skjoldet ved papirrullen væk. Hiv den gamle papirrulle ud og læg en ny i. Printerens skal være tændt, og papiret føres nu ind i revnen på printerens. Når det er tilstrækkeligt langt inde trækker printerens det automatisk det siste stykker, hvorefter plastikkappen igen sættes på og printerens er klar til videre brug.

Bemærk: Det er lettest at få printerens til at tage fat i papiret hvis rullen er skåret lige over. Nogle af de nye ruller er skåret i en spids, og det gør det markant sværere/umuligt at få printerens til at tage fat.